

Controlador NC400-6


CONTADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL - MANUAL DE INSTRUÇÕES - V1.2x A



Man 5001386

ALERTAS DE SEGURANÇA

Os símbolos abaixo são usados no equipamento e ao longo deste manual para chamar a atenção do usuário para informações importantes relacionadas com segurança e o uso do equipamento.



Todas as recomendações de segurança que aparecem neste manual devem ser observadas para assegurar a segurança pessoal e prevenir danos ao instrumento ou sistema. Se o instrumento for utilizado de uma maneira distinta à especificada neste manual, as proteções de segurança do equipamento podem não ser eficazes.

Proteção Contra Sobre Temperatura

Ao se projetar um sistema é essencial considerar-se a conseqüência de uma falha em qualquer componente desse sistema. Em aplicações de controle de temperatura o perigo maior é aquele em que o aquecimento permanece constantemente ligado. Em aplicações onde dano físico ou destruição do equipamento possa ocorrer, recomendase instalar um equipamento de proteção independente, com seu próprio sensor de temperatura, para desligar o circuito de aquecimento em caso de sobre aquecimento. Observe-se que os relés de saída do NC400-6 não proporcionam proteção para todas as condições de falha.

INTRODUÇÃO

O NC400-6 é um avançado contador de 6 dígitos que incorpora também as funções de contador de bateladas e totalizador. Possui duas saídas com presets independentes e configuráveis para acionamento baseado no valor de contagem, batelada ou totalização. As 2 saídas permitem acionamento temporizado independente.

Suas duas entradas de contagem são configuráveis para ligações de sensores tipo contato seco, pulso de tensão, NPN ou PNP. Sensores podem ser alimentados pela fonte interna.

Os modos de contagem são configuráveis como progressivo, regressivo, quadratura, soma ou subtração. Diversos modos manuais e automáticos de reset são configuráveis. O reset manual pode ser gerado por uma entrada digital ou tecla no painel frontal.

CONFIGURAÇÃO / RECURSOS

O contador NC400-6 e seus parâmetros de configuração são divididos nos seguintes blocos:

Entradas	Contador Totalizador
Contador Principal	• Saída 1 (OUT1)
Contador de Bateladas	• Saída 2 (OUT2)

Cada um destes blocos tem seu conjunto de parâmetros de configuração, que em conjunto determinam a forma de operação do equipamento. A seguir é apresentado um resumo da operação de cada um dos blocos e são indicados os parâmetros que os afetam diretamente.

ENTRADAS

O NC400-6 tem 3 entradas que podem ser configuradas para ligação de contatos, sensores NPN, sensores PNP ou pulsos de tensão. Todas as entradas devem receber o mesmo tipo de sinal. As funções de cada entrada são:

COUNT1: Entrada principal de contagem

HOLD/COUNT2: Entrada para ativar a retenção da contagem ou segunda entrada de contagem. A segunda entrada de contagem é necessária quando o incremento ou decremento do contador NC400-6 é determinado por sinal externo (sinais em quadratura, por exemplo).

regressiva e uso da entrada COUNT2.

RESET: Entrada para reset externo dos contadores e/ou

saídas

Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação das entradas:

SEnS.EY	→	Seleção do tipo de sinal de entrada (contato, pulso, NPN, PNP).
coUnty	→	Seleção da velocidade de contagem (lenta ou rápida).
coUnUP	→	Seleção de contagem progressiva ou

CONTADOR PRINCIPAL

Conta os pulsos nas entradas, apresentando em display este valor após multiplicar por um fator de escala configurável. Reset manual ou automático. Podem ser definidos dois Set points (presets) que quando atingidos resultam em ações configuráveis (acionar saída, incrementar contador de bateladas, resetar contador, etc.). Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação do contador principal.

FActor	→	Fator que multiplica o número de pulsos na entrada (0.0000 I a 9.99999).	
SP 1 c	→	Set point 1 para o contador principal.	
5P2 c	→	Set point 2 para o contador principal.	
oPt.SP.c	→	Condição para Set point 1 atingido (contagem maior ou menor que Set point 1).	
oFF.c	→	Valor inicial (Offset) para o contador principal.	
rESc	→	Opções de <i>reset</i> do contador principal (pela entrada, tecla, Set point, saída, etc.).	

CONTADOR DE BATELADAS

Conta o número de vezes que o Set point 2 do contador principal foi atingido, com *reset* manual ou automático. Tem um Set point que quando ultrapassado (maior ou igual) resulta em ações configuráveis (acionar saída ou incrementar contador totalizador). É sempre um contador progressivo. Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação do contador de bateladas.

SP bat	→	Set point do contador de bateladas.	
oFF.bAL	→	Valor inicial (Offset) para o contador de bateladas.	
rES.bAL	→	Opções de <i>reset</i> do contador de bateladas (pela entrada, tecla, Set point, saída, etc.).	

CONTADOR TOTALIZADOR

Totaliza o contador principal ou o número de vezes que o Set point do contador de bateladas foi atingido, com *reset* manual ou automático. Tem um Set point que quando atingido (maior ou igual) pode acionar uma saída. Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação do totalizador.

ort.tot	7	Opção de contagem do totalizador (puisos na entrada ou bateladas)	
SP tot	→	Set point do totalizador.	
oFFL	→	Valor inicial (Offset) para o totalizador.	
rEStot	→	Opções de <i>reset</i> do totalizador (pela entrada, tecla, Set point, saída, etc.).	

SAÍDA 1 (OUT1)

Esta saída é sempre associada ao contador principal, sendo **ativada quando o Set point 1 é atingido** e desativada por tempo, *reset*, Set point 1, Set point 2 ou acionamento da Saída 2 (OUT2). Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação da Saída 1 (OUT1).

oUE (E	→	Duração do acionamento da Saída 1 (DDD a 9999.99 s).	
oUE (E	→	Opções de desligamento de OUT1 (tempo, OUT2, <i>reset</i> , Set point 2).	
out lop	→	Congela contagem durante acionamento de OUT1 (sim, não).	
olit le	→	Modo de acionamento da Saída 1 (normalmente aberto ou fechado).	

SAÍDA 2 (OUT2)

Esta saída pode ser ativada pelo Set point 2 do contador principal, pelo Set point do contador de bateladas ou pelo Set point do totalizador. Pode ser desativada por tempo, reset, acionamento da Saída 1 (OUT1) ou pelo Set point que a ligou. Os seguintes parâmetros de configuração estão diretamente relacionados à operação da Saída 2 (OUT2).

oUE2.5E	→	Opções de acionamento da Saída 2 (OUT2) (Set point 2, bateladas ou totalizador).
oUE2.E	→	Duração do acionamento da Saída 2 (OUT2) (000 a 9999.99 s).
oUE2E	→	Opções de desligamento de OUT2 (tempo, OUT1, <i>reset</i>).
oUt2.oP	→	Congela contagem durante acionamento de OUT2 (sim, não).
oUt2.c	→	Modo de acionamento da Saída 2 (OUT2) (normalmente aberto ou fechado).

DIAGRAMA EM BLOCOS

A **Figura 1** ilustra as associações entre as funcionalidades e recursos do NC400-6:




Figura 1 – Diagrama de funcionalidades e recursos do contador NC400-6

MODOS DE CONTAGEM

O parâmetro coline seleciona o modo de contagem entre os modos lento e rápido. No modo de contagem lenta um filtro é aplicado aos sinais de contagem, limitando a freqüência máxima de pulsos, o que viabiliza a contagem do número de acionamentos de contatos eletromecânicos. No modo de contagem rápida o NC400-6 opera até a freqüência máxima especificada para o sinal de entrada. Os limites de freqüência para cada modo estão definidos no item "Especificações".

O parâmetro **countP** define a direção principal de contagem (UP – para cima ou DOWN – para baixo) e a função de cada uma das entradas. A **Tabela 1** apresenta as opções para este parâmetro.

Código	Entrada COUNT2/HOLD	Entrada COUNT1	Direção Principal
0	HOLD	SUB	DOWN
1	HOLD	ADD	UP
4	SUB	SUB	DOWN
5	SUB	ADD	UP
5	ADD	SUB	DOWN
7	ADD	ADD	UP
8	Seleciona ADD	SUB ou ADD	DOWN
9	Seleciona SUB	ADD ou SUB	UP
12	QUADRAT	DOWN	
13	QUADRATURA		UP
14	QUADRATU	DOWN	
15	QUADRATU	JRA 2x	UP

Tabela 1 - Modos de contagem selecionáveis no parâmetro countie.

A direção principal de contagem afeta o contador principal:

<u>Direção Principal UP</u>: Contador principal conta para cima, iniciando no valor de Offset programado

(tipicamente zero). Ações podem ser programadas para ocorrer nos valores de Set point 1 e 2. A direção principal do totalizador é sempre para cima.

Direção Principal DOWN: Contador principal conta para baixo,

iniciando no valor do Set point (SPZE). A ação programada para este Set point irá ocorrer quando o contador atingir o valor de Offset programado.



As descrições de operação neste manual consideram que o contador NC400-6 está operando na direção UP. Para operação na direção DOWN, considere o explicado acima.

As funções para as entradas COUNT1 e COUNT2/HOLD são selecionáveis:

ADD: Entrada de contagem progressiva (UP).

SUB: Entrada de contagem regressiva (DOWN).

HOLD: Interrompe a leitura da entrada de contagem COUNT1.

Seleciona ADD/SUB: Entrada COUNT2 define se a entrada

COUNT1 é progressiva ou regressiva.

QUADRATURA: Modo de contagem bi-direcional que utiliza duas entradas de contagem para determinar se a contagem é progressiva ou regressiva. Neste modo de contagem o parâmetro countagem o parâmetro countagem o modo

de contagem é sempre rápido.

QUADRATURA 2X: Igual ao modo QUADRATURA, mas conta

duas vezes mais rápido, aumentando a resolução. Neste modo de contagem o parâmetro count y é ignorado e o modo

de contagem é sempre rápido.

O contador é incrementado ou decrementado sempre que o nível de tensão nas entradas de contagem sobe (borda de subida), exceto para o modo de contagem rápida (county = 1) na entrada COUNT1.

Os modos de contagem mais representativos estão exemplificados nas **Figuras 2** a **5**. Os níveis alto e baixo das entradas nestas figuras correspondem aos níveis de tensão nestas entradas com sensor PNP ou Pulso de Tensão. Para o caso de sensores NPN ou Contato Seco, os sinais serão invertidos.




Figura 2 - Modos de contagem 1 e 5




Figura 3 – Modos de contagem 7 e 8



Figura 4 – Modo de contagem 13 (quadratura)




Figura 5 – Modo de contagem 15 (quadratura 2x)

COMUNICAÇÃO SERIAL (OPCIONAL)

O NC400-6 pode ser fornecido opcionalmente com interface de comunicação serial assíncrona RS-485, tipo mestre-escravo, para comunicação com um computador supervisor (mestre). O contador atua sempre como escravo. A comunicação é sempre iniciada pelo mestre, que transmite um comando para o endereço do escravo com o qual deseja se comunicar. O escravo endereçado assume o comando e envia a resposta mestre. O NC400-6 aceita também comandos tipo *broadcast*.

CARACTERÍSTICAS

- Sinais compatíveis com o padrão RS-485. Protocolo MODBUS (RTU). Ligação a 2 fios entre 1 mestre e até 31 (podendo endereçar até 247) instrumentos em topologia barramento. Os sinais de comunicação são isolados eletricamente do resto do equipamento;
- Máxima distância de ligação: 1000 metros;
- Tempo de desconexão do NC400-6: Máximo 2 ms após último byte;
- Velocidade de comunicação (Baud Rate) fixa: 9600 bps;
- Número de bits de dados: 8, sem paridade. Número de stop bits:
- Tempo de início de transmissão de resposta: máximo 100 ms após receber o comando.

Os sinais RS-485 são:

D1	D	D +	В	Linha bidirecional de dados. Terminal 16	
D0	D	D-	Α	Linha bidirecional de dados invertida. Terminal 17	
	(0		Ligação opcional que melhora o	Terminal 18
	GI	ND		desempenho da comunicação.	Terminal 10

CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA COMUNICAÇÃO SERIAL

Parâmetro que deve ser configurado para utilização da serial:

Rddr E5

Endereço de comunicação do contador NC400-6.

3

OVERFLOW E UNDERFLOW

Caso o contador esteja em D e receba um pulso para decrementar sua contagem, o contador ligará o sinal OVFL e apresentará o valor 999.999, ou seja, o valor rolará para o máximo possível para o contador. Caso a contagem incremente novamente ultrapassando 999.999, o contador apagará automaticamente o sinal OVFL e voltará ao valor D.

De maneira análoga, o contador quando estiver em 999999, for incrementado, ele retornará quando 0 e ligará o sinal OVFL. Se o valor retroceder e for decrementado de 0, o valor de OVFL desliga e o contador retorna a 999999.

Nota: Nenhum setpoint ou saída é ativada ou desativada enquanto o contador estiver com o sinal OVFL acionado, exceto os desligamentos por tempo.

INSTALAÇÃO

MONTAGEM EM PAINEL

O NC400-6 deve ser fixado em painel, seguindo a seqüência de passos abaixo:

- 1. Fazer um recorte de 45,5 x 45,5 mm no painel;
- 2. Retirar as presilhas de fixação do NC400-6;
- 3. Inserir o NC400-6 no recorte pelo frontal do painel;
- Recolocar as presilhas no NC400-6 pressionando até obter uma firme fixação junto ao painel.

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de sinais de entrada devem percorrer a planta do sistema separados dos condutores de saída e de alimentação, se possível em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- Em aplicações de controle e monitoração é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar.
 O relé interno de alarme não garante proteção total.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (47 Ohms e 100 nF, série) em bobinas de contactoras, solenóides, etc.

CONEXÕES ELÉTRICAS

Toda a parte interna pode ser removida sem a necessidade de desfazer as conexões elétricas. A disposição dos sinais no painel traseiro do NC400-6 é mostrada na **Figura 6**.




Figura 6 – Conexões elétricas traseiras do NC400-6

ALIMENTAÇÃO - POWER

Antes de fazer a ligação da alimentação (terminais 1 e 2) verifique a tensão de alimentação especificada na etiqueta lateral do contador NC400-6. É recomendável a instalação de dispositivos de proteção elétrica.



A instalação deve conter uma chave que permita desligar todos os condutores de corrente elétrica. Esse dispositivo deve ser montado próximo do NC400-6, com acesso fácil pelo operador, e identificado como o dispositivo que desconecta o equipamento.



Ligações de entradas, saídas e alimentação conforme **Figura 6**.

SAÍDAS - OUT1 / OUT2

A Saída 2 (OUT2, terminais 3 e 4) é sempre a relé. A Saída 1 (OUT1, terminais 5 e 6) pode ser relé ou pulso de tensão. Consulte item "Identificação", para determinar o tipo da Saída 1 (OUT1).

Ligue as saídas respeitando as capacidades especificadas de tensão e corrente. Observe a polaridade para saída pulso.

Entradas de contagem e comando - COUNT1 / COUNT2 / RESET

As entradas COUNT1, COUNT2 e RESET aceitam ligação de sensores NPN ou PNP, contato seco ou pulso de tensão. A configuração do tipo de sinal é feita no parâmetro **SEnSLY**, devendo todas as entradas ser do mesmo tipo.

As **Figuras 7a, 7b e 7c** ilustram as formas de ligação destes sinais à entrada de Contagem 1 (COUNT1). O mesmo esquema de ligação se aplica às demais entradas.




Figura 7a – Formas de ligação de sinais às entradas do NC400-6




Figura 7b – Formas de ligação de sinais às entradas do NC400-6




Figura 7c – Formas de ligação de sinais às entradas do NC400-6

FONTE DE TENSÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO PARA SENSORES – AUXILIARY SUPPLY OUTPUT

O NC400-6 tem uma fonte de tensão elétrica auxiliar para alimentação de sensores externos (terminais 7 e 8). Observe a polaridade e limite de corrente antes de ligar dispositivos externos a esta fonte. As entradas 8 e 9 são conectadas internamente (não isoladas).

CONFIGURAÇÃO

A correta operação do contador NC400-6 depende da configuração adequada de todos os parâmetros. Estude atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.

OPERAÇÃO DO TECLADO E DISPLAY

Toda a configuração é realizada através do display e teclados do painel frontal. A seguir são descritos os elementos do painel e a forma de operação.

RUN: Acionado quando o display apresenta o valor do contador principal.

PM: Acionado quando o display apresenta o valor do contador de bateladas.

TOT: Acionado quando o display apresenta o valor do totalizador.

OUT1: Acionado sempre que a Saída 1 (OUT1) está na condição ativa.

OUT2: Acionado sempre que a Saída 2 (OUT2) está na condição ativa.

HOLD: É acionado sempre que a entrada de contagem está suspensa (por acionamento da entrada Hold, por função programada para a tecla ou por configuração em all LaP ou all LaP).

COM: Pisca toda vez que o NC400-6 troca dados pela interface de comunicação serial (opcional).

OVFL: Quando o display apresenta o valor de um dos 3 contadores, indica se o contador mostrado no display está em Overflow (contagem acima de 999999 ou abaixo de 0) ou Underflow (abaixo de 0).

Quando o display apresenta o valor do contador principal ou totalizador, indica se o contador mostrado no display está com valor abaixo do *Offset* respectivo

(off.c ou off.t).

MIN:

||

•

MAX: Quando o display apresenta o valor do contador principal, de bateladas ou totalizador, indica se o contador mostrado no display está com valor acima de SP2c, SPbRt ou SPtot, respectivamente.

P Tecla de navegação entre os parâmetros do NC400-6.

▲ Tecla de incremento de parâmetros do NC400-6.

Tecla de navegação entre os dígitos de cada

parâmetro do NC400-6.

Tecla com função programável pelo usuário (ver parâmetro **FFUnc**).

Os parâmetros de operação e configuração do NC400-6 são agrupados em 4 *Ciclos*:

CICLO	ACESSO
Contagem	Livre.
Set points (presets)	Temporizado. Pode ser protegido por senha.
Configuração	Temporizado. Pode ser protegido por senha.
Configuração de hardware	Temporizado e protegido por senha.

Ao ligar, o display apresenta o ciclo de contagem indicando o valor do contador principal. Pressione a tecla P para trocar para o contador de bateladas e totalizador. Pressione a tecla p para selecionar a posição do ponto decimal para o contador principal e totalizador (o contador de bateladas não utiliza casas decimais).

Dentro de qualquer ciclo, utilize a tecla P para passar ao parâmetro seguinte. Pressione a tecla para iniciar a alteração de um parâmetro. Pressione para incrementar o dígito piscante e novamente para passar para o próximo dígito. Nas telas que possuem configuração de ponto decimal, depois de passar por todos os dígitos, o ponto decimal pode ser configurado. O parâmetro alterado é salvo em memória não volátil quando a tecla P é pressionada.

Teclas utilizadas para acessar, alterar e salvar parâmetros de configuração:		
P Para trocar de parâmetro	P Por 2 segundos para trocar de ciclo	
Para piscar o dígito mais significativo.	Para incrementar o dígito piscante	
Para trocar o dígito piscante	P Para salvar e novamente trocar de parâmetro	

SENHA

Dependendo do nível de proteção configurado no parâmetro **Prot**, a tela **PR55** de solicitação de senha pode ser apresentada antes de ser dado acesso aos **Ciclos** de **Set points**, **Configuração** ou **Configuração** de **Hardware**. Se a senha correta não for informada, todos os parâmetros do ciclo estarão protegidos de alterações, podendo ser apenas visualizados. Entre com a senha correta para habilitar a alteração dos parâmetros para o ciclo. A senha de fábrica é **!!!!**, e pode ser alterada no parâmetro **PR55**c.



Caso erre a senha por 5 vezes seguidas, nova tentativa só será permitida após 10 minutos.

Caso a senha tenha sido trocada e esquecida, consulte item "Senha Mestra" indicando o procedimento para determinar a senha mestre para seu equipamento.

SENHA MESTRA

A senha mestra **somente** permite ao usuário definir uma nova senha para o NC400-6. Ela é igual aos 4 primeiros dígitos do número de sério

Ex.: A senha mestra de um equipamento com número de série 87123465 é: 8 7 1 2

Como utilizar a senha mestra

- 1- Inserir a senha mestre no parâmetro PR55.
- 2- No parâmetro **PR5**c inserir uma nova senha.
- 3- Utilizar a nova senha.

CICLO DE CONTAGEM

RUN	Indicação do valor do CONTADOR PRINCIPAL Pressione para alterar a posição do ponto decimal.
000000	Indicação do valor do CONTADOR DE BATELADAS
000000 tot	Indicação do valor do CONTADOR TOTALIZADOR Pressione para alterar a posição do ponto decimal.

CICLO SET POINTS

Set Point 1 - Counter	Valor do Set point 1 do contador principal. Pode ter valores de \(\textit{QD0000} \) a \(\textit{999999} \) com ponto decimal variável.
Set Point 2 - Counter	Valor do Set point 2 do contador principal. Pode ter valores de 000000 a 999999 com ponto decimal variável.
Set Point – Batch	Valor do Set point do contador de bateladas. Pode ter valores de 0 a 999999.
Set Point - Totalizer	Valor do Set point do contador totalizador. Pode ter valores de 0.00000 a 999999 com ponto decimal variável.

CICLO DE CONFIGURAÇÃO

	BURAÇÃO		
OUL IL	segundos. É Se a Saída	acionamento da Saida 1 (OUT1) em configurável de DDD a 9999999s. 1 (OUT1) estiver configurada para por tempo (parâmetro OUL LE) e o	
Out Time	tempo progra acionada.	mado for 🗓, a Saída 1 (OUT1) não será	
oUt2.t	segundos. É	acionamento da Saída 2 (OUT2) em configurável de 000 a 999999.	
Out2 Time	desligamento	2 (OUT2) estiver configurada para por tempo (parâmetro out ZE) e o tempo or 0, a Saída 2 (OUT2) não será acionada.	
oFF.c	Valor que ser que ele for ini	rá atribuído ao contador principal assim ciado (reset).	
Offset - Counter	Pode variar d	e 0 a 999999 .	
oFF_bRL Offset - Batch	assim que ele	erá atribuído ao contador de bateladas e for iniciado (reset).	
Onset Baten	Pode variar de 0 a 999999.		
off.t ot Offset - Totalizer	Valor que será atribuído ao contador totalizador assim que ele for iniciado (<i>reset</i>). Pode variar de 🖸 a 999999.		
		amada para a tecla 📵 do painel.	
	,	ão associada.	
		Hold) na contagem das entradas. e 🕞 uma vez para suspender a	
FFUnc	entrada d	e pulsos para os contadores. Pressione	
F Key Function		te para retomar contagem. s contadores configurados para reset	
		Retira de <i>Hold</i> .	
	: Reset da		
		s contadores configurados para reset	
	pela tecla 📵 Reset das saídas. Retira de Hold.		
	Define o modo de funcionamento do totalizador. I: Totaliza os pulsos aplicados ao contador principal. D: Conta quantas vezes o contador de bateladas		
oPttot			
Options - Totalizer			
	atingiu 5/		
	Condição par	a desligamento da Saída 1 (OUT1). D: Set point 1 não desliga Saída 1	
		(OUT1)	
		 Desliga quando a condição que a 	
-10-15			
oUE IF		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.5P.c). Por	
OUL LE Out1 - End	a)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPL.5P.c). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi	
	00000	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.5Pc). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva,	
	0 <mark>0</mark> 0000	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.5Pc). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada	
	□ ₩0000	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.5P.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1.	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.5Pc). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. 1: Set point 2 não afeta Saída 1	
	0) (0000	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.5P.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). I: Desliga quando o contador	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.5P.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). t: Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2.	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.5P.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). I: Desliga quando o contador	
	00)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.SPc). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. Destiga quando o contador principal atingir o Set point 2. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). Desliga no inicio de um pulso de	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ.SP.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. Di Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). Desliga no inicio de um pulso de reset externo. Desliga no fim de um pulso de	
	00)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.SPc). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. Destiga quando o contador principal atingir o Set point 2. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). E Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. Destiga no inicio de um pulso de reset externo.	
	00)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. 1. Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. 1. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga no inicio de um pulso de reset externo. 2. Desliga no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo.	
	00)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). D: Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. D: Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). D: Desliga no inicio de um pulso de reset externo. Desliga no fim de um pulso de reset externo. Desliga no inicio e no fim de um	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPt.SP.c.). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. Destiga quando o contador principal atingir o Set point 2. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. Desliga no inicio de um pulso de reset externo. Desliga no fim de um pulso de reset externo. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. Saída 2 (OUT2) não afeta a Saída 1 (OUT1). Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). Desliga ao desligar a Saída 2	
	00)	ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). E Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). Desliga no inicio de um pulso de reset externo. Desliga no fim de um pulso de reset externo. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. Saída 2 (OUT2) não afeta a Saída 1 (OUT1). Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). Desliga ao desligar a Saída 2 (OUT2). Desliga ao ligar ou desligar a	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. D: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). E: Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. D: Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). E: Desliga no inicio de um pulso de reset externo. D: Desliga no fim de um pulso de reset externo. D: Saída 2 (OUT2) não afeta a Saída 1 (OUT1). E: Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. D: Saída 2 (OUT2) não afeta a Saída 1 (OUT1). D: Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). D: Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2).	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. 1. Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. 1. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga no inicio de um pulso de reset externo. 2. Desliga no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no ligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3. Tempo Saída 1 (oUt lb.) não afeta a Saída 1 (OUT1).	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. 3: Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). 4: Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. 5: Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). 6: Desliga no inicio de um pulso de reset externo. 7: Desliga no fim de um pulso de reset externo. 8: Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 9: Saída 2 (OUT2) não afeta a Saída 1 (OUT1). 1: Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). 2: Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3: Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3: Tempo Saída 1 (oUt lt) não afeta a Saída 1 (OUT1). 4: Desliga depois de passado o	
		ligou não é mais válida (ver parâmetro oPŁ5P£). Por exemplo: Se a Saída 1 (OUT1) foi ativada ao atingir o valor do Set point 1, em contagem progressiva, a Saída 1 (OUT1) será desativada quando o contador se tornar menor que o Set point 1. 1. Set point 2 não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga quando o contador principal atingir o Set point 2. 1. Reset externo não afeta Saída 1 (OUT1). 1. Desliga no inicio de um pulso de reset externo. 2. Desliga no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no inicio e no fim de um pulso de reset externo. 3. Desliga no ligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3. Desliga ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). 3. Tempo Saída 1 (oUt lb.) não afeta a Saída 1 (OUT1).	

	Condição para desligamento da Saída 2 (OUT2).			
			Os Set points não desligam a	
	DOMOGO	,	Saída 2 (OUT2).	
oUE ZE	000000	"	Desliga quando a condição que a ligou não é mais válida (ver	
Out2 - End			parâmetro out 2.5E).	
		0	Reset externo não afeta Saída 2	
			(OUT2).	
		1:	Desliga no inicio de um pulso de	
	000000		reset externo.	
		ζ.	Desliga no fim de um pulso de <i>reset</i> externo.	
		3.	Desliga no inicio e no fim de um	
			pulso de <i>reset</i> externo.	
		0:	Saída 1 (OUT1) não afeta a Saída	
		١.	2 (OUT2).	
	0000000		Desliga ao ligar a Saída 1 (OUT1).	
	nnnn <mark>h</mark> n	Ε.	Desliga ao desligar a Saída 1 (OUT1).	
		3:	Desliga ao ligar ou desligar a	
			Saída 1 (OUT1).	
		0:	Tempo Saída 2 (oUt21) não	
	00000		afeta a Saída 2 (OUT2).	
	HUUUUU	١.	Desliga depois de passado o tempo definido em Tempo de	
			Saída 2 (oUt 2t).	
	Efeito do	res	et sobre o contador principal.	
		0	()	
		,	contador principal.	
	00000		Reseta ao ligar a Saída 2 (OUT2). Reseta ao desligar a Saída 2	
	u	۲.	(OUT2).	
		3	Reseta ao ligar ou desligar a	
rE5.c			Saída 2 (OUT2).	
Reset Counter		0:	Saída 1 (OUT1) não afeta o	
			contador principal. Reseta ao ligar a Saída 1 (OUT1).	
	00000		Reseta ao desligar a Saída 1	
	00,000		(OUT1).	
		3:	Reseta ao ligar ou desligar a	
		_	Saída 1 (OUT1).	
		0:	Tecla não afeta o contador	
	000 0 00		principal. Tecla reseta contador	
	UUU <mark>H</mark> UU	1.	principal, se configurada como	
			reset.	
		0:	Reset remoto não afeta no	
	0000000	١.	contador principal.	
		1:	Reset remoto reseta contador	
		n.	principal. Set point 2 não afeta o contador	
		.	principal.	
	00000	1:	Reseta contador principal quando	
	FC 11	<u> </u>	Set point 2 for ativado.	
	Eteito do		et sobre o contador de bateladas.	
		ָט:	Saída 2 (OUT2) não afeta o contador de bateladas.	
		1:	Reseta ao ligar a Saída 2 (OUT2).	
	000,000		Reseta ao desligar a Saída 2	
rES.bAŁ		_	(OUT2).	
r E S.bRL Reset Batch		3:	Reseta ao ligar ou desligar a	
			Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2).	
		3: 0:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla a não afeta o contador de	
		0:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2).	
		0:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas.	
		0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset.	
		0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o	
		0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas.	
	000 <mark>#</mark> 00	0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas. Reset remoto reseta contador de	
	000 <mark>#</mark> 00	0: t: 0: t:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas. Reset remoto reseta contador de bateladas.	
		0: t: 0: t:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas. Reset remoto reseta contador de bateladas. Set point bateladas não afeta no contador de bateladas.	
	000 <mark>#</mark> 00	0: 1: 0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas. Reset remoto reseta contador de bateladas. Set point bateladas não afeta no contador de bateladas. Reseta contador de bateladas. Reseta contador de bateladas	
		0: 1: 0: 1:	Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2). Tecla não afeta o contador de bateladas. Tecla reseta contador de bateladas, se configurada como reset. Reset remoto não afeta o contador de bateladas. Reset remoto reseta contador de bateladas. Set point bateladas não afeta no contador de bateladas.	

	Efeito do reset sobre o contador totalizador.		
rE5.bob Reset Totalizer	D: Saída 2 (OUT2) não afeta o contador totalizador f: Reseta ao ligar a Saída 2 (OUT2). Reseta ao desligar a Saída 2 (OUT2). Reseta ao ligar ou desligar a Saída 2 (OUT2).		
	Saída 2 (OUT2). D: Tecla não afeta o contador totalizador. f: Tecla reseta contador totalizador, se configurada como reset.		
	Reset remoto não afeta o contador totalizador. Reset remoto reseta contador totalizador.		
	Set point totalizador não afeta o contador totalizador. ## Reseta contador totalizador quando Set point totalizador for ativado.		
opt.5P.c Option for Counter Setpoint	Situação em que o Set point 1 do contador principal deve ser ativado. 3: As ações correspondentes ao SP1 são executadas quando contador principal se torna menor ou igual que o valor de SP1. 4: As ações correspondentes ao SP1 são executadas quando contador principal se torna maior ou igual que o valor de SP1.		
Out1 Option	Opção que determina se a contagem será congelada ou não durante o acionamento da Saída 1 (OUT1). 1: libera a contagem durante o acionamento da Saída 1 (OUT1). 1: congela contagem durante o acionamento da Saída 1 (OUT1).		
Out2 Option	Opção que determina se a contagem será congelada ou não durante o acionamento da Saída 2 (OUT2). ©: libera a contagem durante o acionamento da Saída 2 (OUT2). I: congela contagem durante o acionamento da Saída 2 (OUT2).		
OUL 2.5E Out2 Selector	Seleciona qual Set point fará a Saída 2 (OUT2) atuar. D: Set point 2 contador principal. Set point bateladas. Set point totalizador.		

CICLO DE CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

PRSS Password	Parâmetro onde uma senha deve ser inserida para que sejam permitidas alterações nos demais parâmetros. (Ver item "Senha") Aceita valores de 0000 a 9999.		
Out1 Contact	Definição do modo de funcionamento da Saída 1 (OUT1). 1: Relé NA (<i>fecha</i> contato quando acionado). 1: Relé NF (<i>abre</i> contato quando acionado).		
Out2 Contact	Definição do modo de funcionamento da Saída 2 (OUT2). 1: Relé NA (<i>fecha</i> contato quando acionado). 1: Relé NF (<i>abre</i> contato quando acionado).		
SENSLY Sensor Type	Polaridade do sinal aplicado as 3 entradas do NC400-6, permite alterar as configurações de hardware das entradas para o tipo de sinal utilizado. 1: sensor com saída a coletor aberto <i>NPN</i> ou <i>contato</i> seco. 1: sensor com saída a coletor aberto <i>PNP</i> ou entrada para <i>pulso</i> .		
Counter Type	Define a maneira de leitura do sinal de entrada. ☐: velocidade de leitura <i>lenta</i> . É aplicado um filtro nas entradas que, após ser contabilizado um pulso, ignora, por 9ms, qualquer pulso subseqüente naquela entrada (deve ser utilizada sempre para sinais de Contato Seco). Nos modos de contagem em quadratura (countipe ≥ 12) esse filtro é ignorado. I: velocidade de leitura <i>rápida</i> . Não é aplicado filtro pas entradas		

	Nota: Co informaçõe Regressiv offset. Progressiv o valor. As contag entrada de	sentido de contagem do NC400-6. nsultar "Modos de Contagem" para si mais detalhadas. o (DOWN) conta do valor de Set point 2 até ro (UP) conta a partir de zero incrementando ens que necessitam de duas entradas, a e COUNT2 será utilizada como entrada de contagem.			
	Código	Entrada COUNT2/HOLD	Entrada COUNT1	Direção Principal	
11 110	0	HOLD	SUB	DOWN	
coUnUP	- 1	HOLD	ADD	UP	
Counter Up	4	SUB	SUB	DOWN	
		SUB	ADD	UP	
	5			_	
		ADD	SUB	DOWN	
	7	ADD	ADD	UP	
	8	Seleciona ADD	SUB ou ADD	DOWN	
	9	Seleciona SUB	ADD ou SUB	UP	
	12	QUADRATI	JRA	DOWN	
	13	QUADRATI		UP	
	14	QUADRATU	RA 2x	DOWN	
	15				
ErRSED Erase 0	Não apaga zeros à esquerda. Apaga a esquerda do primeiro dígito do ponto decimal.				
FRCLOR Factor	Fator de conversão dos contadores é o valor pelo qual os pulsos da entrada são multiplicados. É configurável de 20000 1 à 9.99999. O valor aqui programado é o valor de incremento (ou decremento) aplicado ao contador principal a cada pulso de contagem.				
RddrE5 Addres	Endereço de comunicação do NC400-6. É configurável entre 1 e 247. Só é utilizado em equipamentos que possuem comunicação RS-485 (opcional).				
Prot Protection	 Define os níveis de parâmetros que serão protegidos, impedindo que seus parâmetros sejam alterados. I: Somente o nível de Configuração de Hardware é protegido (configuração de fábrica). 2: Os níveis de Configuração e Configuração de Hardware são protegidos 3: Os níveis de Configuração de Hardware, Configuração e Set points são protegidos. 				
PR55.c Password Change	é acessíve	que permite a alter el se a senha c na tela PRSS . C	orreta foi a	anteriormente	
Serial Number 1		quatro primeiros d do NC400-6.	ígitos do núi	mero de série	
Serial Number 2		quatro últimos díç do NC400-6.	gitos do nún	nero de série	

ESPECIFICAÇÕES

Display vermelho de 6 dígitos com 12 mm de altura.

Três entradas: COUNT1, COUNT2 e Reset.

Configuráveis para NPN, PNP, contato seco ou pulso de tensão

Nível baixo: < 2 Vcc, Nível alto: > 3 Vcc Impedância de entrada: 4700Ω . Tensão máxima de entrada: $\pm 30 \text{ Vcc}$.

Polarização de entrada contato seco: 5 V / 4700 Ω.

Freqüência máxima de contagem (onda quadrada):

- 20 kHz na entrada COUNT1 para county = 1 e
- 4 kHz na entrada COUNT2 para county = 1 e
 county < i2.
- 55 Hz para county = 0 e county c 12.
- 4 kHz para ambas as entradas counuP ≥ 12.

Modos de contagem: Up, down, Add/Add, Add/Sub, Sub/Add, Sub/Sub, seleção externa de UP / DOWN Quadratura, Quadratura 2x.

Tempo de resposta na ativação de saídas, efetivação de *reset* e contagem de bateladas: 0,5 a 5 ms.

Saídas à relé: SPST 3 A @ 250 Vca.

Saída pulso: 5 Vcc. Impedância de saída 100 Ω .

Precisão da temporização: 3 %.

Saída de alimentação: 12 Vcc (± 10 %) / 50 mA.

Alimentação: 100 a 240 Vca/cc, 50/60 Hz; opcional 24 Vcc/ca.

Consumo: 9 VA máximo.

Bateria para retenção dos contadores: Lítio CR2032. Autonomia típica de 4 anos.

Retenção dos parâmetros de configuração: Mínimo 10 anos em Memória E2PROM.

Dimensões: 48 x 48 x 110 mm.

Recorte para fixação no painel: 45,5 x 45,5 mm.

Material e vedação do Painel frontal: Policarbonato UL94 V-2, IP65.

Material e vedação da Caixa: ABS+PC UL94 V-0, IP20.

Temperatura de Operação: 0 a 50 °C

Umidade Relativa: Máxima: 80 % até 30 °C. Para temperaturas maiores que 30 °C, diminuir 3 % por °C.

Proteção do Painel: Atende NEMA 4X uso interno; Categoria de instalação II, Grau de poluição 2; altitude < 2000 m

EMC: EN 61326-1:1997 e EN 61326-1/A1:1998 Segurança: EN61010-1:1993 e EN61010-1/A2:1995

IDENTIFICAÇÃO

Para identificar o modelo do seu NC400-6, verifique o nome gravado na etiqueta do equipamento, consultando a **Tabela 1**.

Exemplo:

NC400-6 -	RR -	485 -	24V	
Α	В	С	D	

A: Modelo	NC400-6		
B: Opcionais	RR (versão com OUT1: Relé e OUT2: Relé)		
	RP (versão com OUT1: Pulso e OUT2: Relé)		
C: Comunicação Digital	blank (versão básica, sem comunicação serial)		
	485 (versão com serial RS485, Modbus protocol)		
D: Alimentação	blank (versão básica, com alimentação de 100 a 240 Vca/cc)		
	24V (versão com alimentação de 24 Vcc/ca)		

Tabela 1 - Identificação do NC400-6

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, será gratuita.
- Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica.
- Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- Mesmo no período de garantia serão cobrados os consertos de defeitos causados por choques mecânicos ou exposição do equipamento a condições impróprias para o uso.